



Lea el manual de instrucciones.

Nombre de producto: SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPLIBLE

Marca: LINKED PRO BY EPCOM

Modelos: LP1KRT/ LP2KRT / LP3KRT

Indicaciones de conexión para su adecuado funcionamiento en términos técnicos

NOTA: Antes de la instalación conexión y encendido, verifique que no venga dañado el equipo.

- Instale el UPS en un área libre de polvo, que tenga una ventilación adecuada a una distancia mínima de 20cm de cualquier equipo u objeto para evitar interferencias, tomar en cuenta los parámetros de temperatura y humedad operacionales del UPS : 0-95% | 0°C~ 40°C.
- Conecte a la Toma Eléctrica de la Pared. Enchufe el cordón eléctrico de entrada de corriente alterna del UPS a la toma (55~150Vca).
- Encendido y Apagado (ON/OFF) de la Unidad. Deje presionado el botón de encendido (ON) hasta que el LED verde se quede encendido, presione nuevamente y se apagará (OFF)

Para más información del producto, favor de visitar nuestra página web WWW.SYSCOM.MX y realice una búsqueda del modelo indicado al inicio e ingrese a la sección “**Descargas**” en la página del producto.

Todos nuestros productos cuentan con una garantía mínima de un año. puede obtener una copia de nuestra póliza en WWW.SYSCOM.MX

Para más información o dudas, llámenos al (614) 415-2525.

Precauciones para el Usuario

Nunca conecte la impresora o escáner al UPS por que se DAÑARÁ.

- Conecte la línea telefónica, módem o el fax, únicamente a las entradas RJ-11 /RJ-45.
- Conecte una sola línea que viene del módem o el teléfono al puerto de entrada de supresor de picos “IN” y con otro cable conecta la salida “OUT” a la computadora.
- Conecte el cable de interfaz de comunicación en modelos con puerto USB/RS-232.
- Permite a la estación UPS que sea independiente en su función de encender, apagar y monitorear.
- Conecte el cable de interfaz a sus respectivos puertos e instale el programa para que pueda efectuar los horarios de encendido y apagado del UPS, así como su monitoreo a través de la computadora.